

## 操作説明手順書

### 【オニクス デスクセットHD】

この商品は「目が見えづらい方」がお使いになりますので、通常の商品とは違う特別な配慮でご対応させていただきますようお願い致します。

#### <開封・設置>（※開封手順書参照）

- ① 本体の箱を開け、お客様指定の場所に組立・設置。
- ② リモコンのケーブルを本体の差込口にしっかりと接続する。
- ③ カメラを下に向け、映したいもの(この商品のカタログやお客様希望の本や新聞など)を下に置く。

#### <動作確認及び説明>（※クイックマニュアル参照）

本体背面の主電源をオンにする（上にスイッチを入れる）。

※主電源オン時には①リモコンの電源ボタンを押さなくても自動的に起動します。

- ① ※リモコンで電源を切った状態から始める場合（主電源はオン）。リモコンの電源『緑ボタン』を1回短く押す。(起動して画面に映るまで約5秒かかります) この時に「電源を入れて、読む対象物が映るまで、他のボタンは操作しないでください。固まってしまう（フリーズしてしまう）場合がありますので。」という説明を必ずしてください。
- ② 読む対象物が映ったら、まずは『青いボタン』を押してカラーモードが切り替わることを説明。
- ③ 次に『黒いボタン(+)(-)』を押して、ズームが拡大したり縮小したりすることを説明。
- ④ 『黄色いボタン(上)(下)』で明るさが変わることを説明。
- ⑤ 【クレーム対策】

「何も映らない」という後日のクレーム回避の為、以下の説明をお願いします。

1. 明るさ(黄色)ボタンを押し過ぎて、画面が明るすぎたり暗すぎたりすると何も映らなくなります。明るさボタンを押し過ぎないように説明してください。
2. モニタ右下に横長のモニタ電源ボタンがあります。このボタンを押してしまうとモニタ電源がオフになり、本体の電源を入れても画面に映らなくなります。基本的に触らないようご案内してください。
3. 何かあった場合、落ち着いてコンセントの抜き差しや、背面の主電源のオン/オフ(再起動)を試して頂きたい旨を説明してください。

※基本操作は以上となりますが、ライン・マスク機能を使用するかどうか確認してください。

使用するようであれば、リモコンの下側のカバーを外してください。

カバーは『カバーを軽く押しながら下側へスライドさせる』と外れます。

ライン・マスク機能についての詳しい操作説明及び、その他の詳しい内容については取扱説明書をご参照頂くか、(株)インサイト(TEL:022-342-6801)へお問い合わせいただくようお願いいたします。

以上