

操作説明手順書

【トパーズアドバンス】

この商品は「目が見えづらい方」がお使いになりますので、特別な配慮でご対応させていただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

<開封・設置>（※開封手順書参照）

- ① 箱を開け、お客様指定の場所に設置、コンセントを接続する。
- ② 固定用の青い梱包テープ(4か所)をはがし、テーブルのストッパー（赤いつまみ）の説明。
つまみを手前に引くとロックされテーブルが動きません。奥にするほどロックが解除され軽くテーブルを動かす事ができます。

テーブルの上(カメラの下)に映したいもの(このトパーズのカタログやお客様希望の本や新聞など)を置く。

<動作確認及び説明>（※クイックマニュアル参照）

- ① 本体右側面の主電源を入れる。（スイッチの上部をカチッと押す。）
- ② 正面右端の電源『緑ボタン』をオンにする(スイッチの左部分をカチッと押す)。
この時に「電源を入れて、読む対象物が映るまで、他のダイヤルは操作しないでください。固まってしまう（フリーズしてしまう）場合がありますので。」という説明を必ずしてください。
- ③ 読む対象物が映ったら、まずは『青いダイヤル』をゆっくり回し、カラーモードが切り替わることを説明。
- ④ 中央の『黒いダイヤル』を回し、ズームが拡大したり縮小したりすることを説明。
- ⑤ 左端の『黄色いダイヤル』で明るさが変わることを説明。
- ⑥ モニターが映らない状態の説明【クレーム対策】
背面3番のケーブルが外れるとモニターが映らなくなることを説明。正常ならばモニターが映って、LEDライトが点灯。モニターにだけ問題がある場合は、本体LEDライトが点灯してモニターが映らない。
背面2番のケーブルが外れていると本体に電力が供給されないためモニターも本体のLEDライトも機能しない。
- ⑦ ライン・マスク機能を使用するかどうかを確認する。使用するようであれば、下側のカバーを外してください。外し方は『カバー後方中央にツメ等で引っ掛けて 手前に動かすと外れます。』
↑この説明も併せてお伝えしてください。

ライン・マスク機能についての詳しい操作説明は、問い合わせ先へ連絡するよう伝える。

最後に、その他の詳しいお問い合わせは、サポート窓口である㈱インサイト(TEL:022-342-6801)へご連絡ください。

以上